

# Návod COB



## 1. Instalace sloupku COF-COS

1. Bezpečnostní fotočlánky FE-FEP jsou připevněny ke sloupku pomocí šroubků. U fotočlánků FEP musí být vylomena zeslabená část tak jak je ukázáno na obr. 2.
2. Vylomte část tak jak je ukázáno na obr. 5 a na sloupek připevněte klíčový spínač SELE. Pokud budete instalovat na sloupek COS fotočlánky FE postupujte tak jak je zobrazeno na obr.6.

## 2. Instalace sloupku COB

1. Bezpečnostní fotočlánky BF jsou připevněny ke sloupku pomocí šroubků. Při montáži postupujte tak jak je zobrazeno na obr.

**Poznámka:** Redukce „BF to FT“ je vhodná pro přichycení fotočlánku FT 20 na sloupek COB.

Redukce „BF to FT“ se na sloupek COB přichytí dvěma vruty M3×12 se zapuštěnou hlavou do otvorů se zhloubením. Fotočlánek FT20 se přichytí dvěma vruty M3×16 s půlkulatou hlavou. Před přišroubováním je vhodné protáhnout kabel jak sloupkem, tak i redukcí.

