

9 SEL-R

Upozornění: Digitální klávesnice SEL-R funguje jako 12 číselný vysílač se dvěma kanály. Programování a mazání kódů probíhá na přijímači.



Postup pro programování kódu:

Vyberte na přijímači kanál a funkci, kterou chcete používat (podívejte se na manuál přijímače).

1. Stiskněte P na přijímači, LED-ka se rozsvítí.
2. Nejpozději do 6 sekund zadejte kód (minimálně 4 čísla) na externí klávesnici a následně stiskněte < nebo > .
3. Červená LED-ka na přijímači začne svítit nepřetržitě, to znamená, že kód byl uložen. Pokud LED-ka bliká rychle, kód už byl v minulosti v paměti uložen.
4. Pro aktivaci kontroly, zadejte kód a stiskněte < nebo > .

Vymazání jednoho kódu:

- Postupujte podle návodu k přijímači. Pokud je potřeba stisknout vysílač zadejte kód a stiskněte < nebo > .

Vymazání všech uložených kódů:

- Postupujte podle návodu k přijímači.

